

BRILLIANCE NEUTRALCLEANER

Beschreibung

BRILLIANCE NEUTRALCLEANER wird besonders zur Feuchtreinigung von versiegeltem und geöltem Parkett, aber auch von sonstigen Böden, Türen, Fensterrahmen und Kunststoffoberflächen verwendet. Das Produkt ist als „Ready-to-use“-Einstellung sowie als Konzentrat erhältlich.

Giscode: GU40

Besondere Hinweise

Bitte beachten Sie, dass ein versiegelter Holzboden nicht nur gereinigt werden muss, sondern gelegentlich je nach Nutzung auch gepflegt werden muss. Wir empfehlen für die Pflege beschichteter Holzböden unser abgestimmtes BRILLIANCE EVERCLEAR.

Für die Grundreinigung versiegelter und gepflegter Böden empfehlen wir unser Produkt BRILLIANCE CLEANER L94.

Reinigungsmittel grundsätzlich von Kindern fernhalten!

Anwendung

Bei der Unterhaltsreinigung:
Der Boden sollte von lose anhaftendem Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger gut gereinigt sein.
Den Boden nebelfeucht wischen. Stärker anhaftende Verunreinigungen mit einem weißen Pad schonend abreiben.

BRILLIANCE NEUTRALCLEANER kann auch in Verbindung mit dem BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN verwendet werden.

Die „Ready-to-use“-Einstellung kann direkt verwendet werden. Das Konzentrat wird verdünnt im Mischungsverhältnis 1: 100, d.h. 100 ml Konzentrat in 10 l Wasser.

Trocknung

Nach Verdunsten des Wassers ist der Boden wieder nutzbar.

Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)